

Telecommande universelle

1. Programmation des appareils avec les codes de la liste

Allumez l'appareil.

Tenez le bouton « SET » pressé ensemble au bouton de fonction sous lequel vous voulez programmer l'appareil (par exemple TV1). La lumière rouge est allumée.

Cherchez sur la liste le code qui appartient à l'appareil (par exemple AIWA TV : 261) et mettez ce code. La lumière rouge s'éteint maintenant.

Si vous pressez le bouton on/off de la télécommande, l'appareil devrait s'éteindre. Maintenant l'appareil est programmé sous le bouton TV1.

(si la liste vous donne plusieurs codes pour un appareil, vous répétez ceci jusqu'au moment où vous avez trouvé le code correcte.)

-Le temps entre deux pas de la programmation ne doit pas dépasser 10 secondes, sinon vous devrez recommencer la programmation.

2. Programmation des appareils qui se ne trouvent pas sur la liste

Allumez l'appareil.

Tenez le bouton « SET » pressé ensemble au bouton de fonction (par exemple AUX) sous lequel vous voulez programmer l'appareil (par exemple votre lecteur DVD). La lumière rouge est allumée. Pressez le bouton « SET » encore une fois; la lumière rouge commence à clignoter.

Pressez le bouton on/off de la télécommande plusieurs fois (max.268 fois) jusqu'à l'appareil s'éteint. Pressez le bouton AUX encore une fois et l'appareil est programmé sous ce bouton.

- Vous pouvez répéter ceci pour les 6 boutons de fonction sur la télécommande.
- Le temps entre deux pas de la programmation ne doit pas dépasser 10 secondes.

Pendant la programmation, l'appareil recherché peut être déterminé en pressant le bouton de contraste. Vous trouverez des exemples dans le tableau ci-dessous:

Tableau no. 1 : des codes d'appareil qui peuvent être trouvés dans la liste et des codes qui peuvent être trouvés par la méthode 2, se trouvent dans le tableau suivant:

Nom D'appareil	type d'appareil	numero de codes	code d'appareil	codes dans la liste	codes trouvés automatiquement
TV1	TV / CTV / TXT	291	000-268;700-721	000-624;700-721 750-751;800-840	000-268;700-721
TV2	TV / CTV / TXT	291	000-268;700-721	000-624;700-721 750-751;800-840	000-268;700-721
VCR1	VCR	104	269-370;750-751	000-624;700-721 750-751;800-840	268-370;750-751
VCR2	VCR	104	269-370;750-751	000-624;700-721 750-751;800-840	268-370;750-751
SAT	SATELLITE/CABLE	194	371-523;800-840	000-624;700-721 750-751;800-840	371-523;800-840
CABLE	SATELLITE/CABLE	194	371-523;800-840	000-624;700-721 750-751;800-840	371-523;800-840
HIFI/CD/DVD/AUX	CD/LD/DVD/ VCD/AMP/HIFI	151	524-674	000-624;700-721 750-751;800-840	524-674

3. Changer entre les programmations d'appareils différents

1^{er} pas : Pressez un des boutons «TV1, TV2, VCR, SAT, CBL, AUX » pour terminer la programmation de la télécommande pour un certain appareil.

2^{me} pas : Exécutez les méthode 1 ou 2 pour programmer les autres appareils.

3^{me} pas : Après avoir terminé la programmation, vous changez entre les différents appareils en pressant les boutons « TV1, TV2, VCR, SAT, CBL, AUX », Chaque de ces boutons-ci contient le code pour un certain appareil.

4. Montrer les codes trouvés par méthode 2

1^{er} pas : Pressez le bouton «SET» ensemble au bouton « 1 » . Le numéro de clignotements indique le chiffre de la première position du code.

2^{me} pas : Pressez le bouton «SET» ensemble au bouton « 2 » pour trouver le chiffre de la deuxième position du code.

3^{me} pas : Pressez le bouton «SET» ensemble au bouton « 3 » pour trouver le chiffre de la troisième position du code.

Notez les codes sur la dernière page de ce livret.

Positions initiales des codes d'appareils

	Codes initiales	Marque
TV1	027	PHILIPS RC5 (TB)
TV2	075	TELEFUNKEN (TB)
VCR1	278	PHILIPS RC5 (BNAEOMALHNTO φ OH)
VCR2	284	GRUNDIG (BNAEOMALHNTO φ OH)
SAT	424	PHILIPS RC5 (CUYTHNKOPIÑ PECNBEP)
CABLE	521	GMI-909 (KA6EUPHPIÑ PECNBEP)
CD/DVD/HIFI/AUX	552	PHILIPS RC5 (KOMUAKT ANCK UUENEP)

5. Piles

2 x piles Ro3"AAA"

6. Position du POR (power on reset)

- Lumière clignote 2 fois: le code d'appareil est le dernier code programmé.
- Limière clignote 3 fois : le code indiqué est le code initial

7. Instruction importante : chez différents codes, un bouton de fonction peut avoir différentes fonctions.

PARCO SFRIZIONE SET (E) ELEGIDA PROVISIONE 2

CODE LIST

Brand/Device	TV/TXT	VCR	SAT	CABLE	HIFI	CD	LD	AUX
AB			812					
ABC				452				
ACE	713							
Admiral	032,155							
AEON				502				
Aewa	261					581,626		
Akal	005,159,169	269,270,271,309 310,356,357						
Alba			407			680		
Albiral	001							
Alfa Gold			810,811					
AlphaStar			826					
Amstrad	006		371,372,408 468					
Anitech		311						
Ankaro			373					
ANSA	026,027,033,730 731,732,733,734		462,756,821 825,827,855 880,882,883	686		671,672,673 683,684,685 687 672		
APEX				516				
APO								
Apollo			402					
ASA	007,009,013,032 094,155,181	282						
Asiagiant				501,503				
Astra			372,409,488					
Astro			757					
ASTRX			840,842,843 846					
ATLE						579		
ATLM						671		
Audiosonic	160							
Aura			430,487					
Ausind	008							
Autovox	004,007,012,014 015,078,079,104 153							
AWA	033,159,160,189 220							
Baird	162	271,273						
Barcom			373					
Basic Line	163							
BEKO	170,226							
Benjamin			468					
BEST			453	498				
Blaupunkt	010,017,018,020 054,231,232,233 234,236,241	272,274,275,312 369			568			569(VHS)
BPL	026,160,162,163							
Briorvega	104,155,164,165 200,201,257	276,283						
Bruns	158							
BSR	016,019,021,253							
Bush(UK)	022	261	402			680		
Cabletime	246,247,251							524,525 528(CTV)
Cambridge			375					
CANAL +			804					
Caravell						622		
Century	145,146,155							
CGE	019,023,024,145 151,169,170,231	270,277						

CODE LIST

Brand/Device	TV/TXT	VCR	SAT	CABLE	HIFI	CD	LD	AUX
CGM	063		291					
Chaparral	216							
Clartvax	001,166,167					374,410,216		
CODIAM	138							
CONIC								
Contec	018,033						673	
Crosley	024,025,145,155 231							
CTC Clatronc	096							
Daewoo	168,209							
Dansal			281					660
DCS								642
Decca(UK)	002,004,026,028 031,259		278					
Denca								
Denon							547	665 564(TUNE) 568(DECK)
Desay								
DNT						409,428,430 487		682
Drake						376,445,446 447,485		
Dual	255,258		273,279					
Dual-Tec	004,011,019,029							
Dumont	156							
Dynaset							491,492	
Eastern								
Echostar								377,378,379 388,409,411 412,457,458 460,461,462 486,600,627 862
EH Galaxy								514,858
ELSAT								822
Elba	001,171		313					
Electrosat								670
Elito	108							
Elman	019,029							
Emerson	146,155		286					
EMME ESSE								463,464,465
Europhon	000,004,019,029 030,146							
Eurosky								421
Euro Space								850
Euroster								465,672
Fanger	033,193,240							
Ferguson								
Fidelity(UK)	003,034,229							679
Filmnet	202,248							
Finlux	007,008,009,013 025,026,029,035 094,181,189,221		278					414,415
Fisher	025,036,155,157 170,255		280,314,315,316					529 546
Force								836
Formenti-Phoenix	003,008,026,037 038,159							
Fortec Star								458,508,509 646,650,651 852,853,854 856,857,859 860,867,876 878,879
Fracarro								380,381
France Telecom	266							

CODE LIST

Brand/Device	TV/TXT	VCR	SAT	CABLE	HIFI	CD	LD	AUX
Freecom			428					
FTE			399					
Fuba			413					
Funal	016,160,253	359						
Funtach			823,821					
Galaxys			837					
GBC	002,004,019,025 026,031,033,039 040,041,042	281						
GEC(UK)			278					
Geloso	044,049,025,032 033,039,149,150	281						
General		358						
Glucar Record			382,416					
GMI				499,515 519,521				
Goldstar	003,004,043,080 153,172,252,700 701	282				633		
Goodmans	119	301						
Gorenje	170,173							
Granada(UK)	002,004,027,041 044,045,046,047 048,049	272,278,283,314 369						
Great Wall	253							
Grundig	003,010,018,020 045,050,051,053 054,056,094	272,275,284,361 369	383,400,402 484					
Haital					548	648		
Hanseatic	025,027,037,044 052,055,258	278,285						
Hauppauge	026							
Hantarex	000							
Hemmermann	057							
Hinari	033,044,058,059 060	281,286,287,317 360						
Hirschmann			415					
Hitachi	004,040,041,042 044,047,055,061 062,063,064,065 066,067,068,174 221,222,710	273,281,285,288	483,828,829		530			
Hotel TV	704							
HITS			827					
Hughes			828,829					
Humax			758					
Huth			421,479					
HWALIN			816					
Hyper	003,004,033,153 193							
ICX International			417					
IIEC				506,514				
Imperial	019,023,024,145 151,169,170,231	277,289						
Inkel						541		
Inno Hit	000,004,031,043 060,146,175							

CODE LIST

Brand/Device	TV/TXT	VCR	SAT	CABLE	HIFI	CD	LD	AUX
INTER(265)	725							
Interfunk	005,027,040,045 046,052,089,070 071,073,075,155	278,290						
Iradlo	008,039,043,060 153,262							
IT	723							
ITT-Nokia	005,032,033,040 041,045,049,089 070,071,072,074 076,162,168,176 177	270,273,276,290 291,292,316	384,385,418					
Janco	249,250							
JBL							623 624	
JEBSEE				496				
Jeemon			366					
Jerold			454	417				
Johansson			387					
JVC	077,119,178,179	270,273,292,318 319,320,321,328	277			605		
JSR			386					
Kaisul	163							
Karcher	159,163,175						549	
Kathrein			388,389,390 419,469					
Kendo	146							
Kennedy	025,078,079							
Kenwood						527,531 532,533 534	550,572,630,663 580	
KONIG	027							
KOKA				502,505				
Korting	037,155,157							
Legend-V							650	
Lenco	033,039,183,238 239,240	325,355	423,426,480 481,482		595,596 597,598 599,600 601	060 549	585,596,587 588,589,590 591,592,593 594-(CD)	
Lenoir	004							
LEON				499				
Loewe Opta	052,081,155,156 189,213,242	272,278,369						
Logik	028	287,322,360						
Luma	032,082	322						
Luxor	005,045,047,055 068,083,084,085 086,087,162,177	285,291	384,391,392			528		
Macab			420					
Macom			444					
Magnadyne	000,019,025,029 057,147,149,150 155							
Magnafon	000,003,008,029 030							

CODE LIST

Brand/Device	TV/XT	VCR	SAT	CABLE	HIFI	CD	LD	AUX
Magnasonic		291						
Magnavox			477,830,831			563 576 804	571	
Marantz	026,027	272,278,301						
Maspro			388,393,402 490					
Matsui	004,006,028,041 088,182	287,322,332						
Maximal	058						670	
Maxview								
Melectronic	255							
Memorex		282,314						
Metz	018,053,089,090 091,155,180,183	272,275,294,369 370	383					
Microsat			874					
Microsoft X-BOX							620	
MINA			494					
Minerva	010,018,045,051 053	272,275,369	383,400,484					
Mission						553		
Mitsubishi	044,052,092,119 154,155,181,182 245,707	278,281,293,320 362,751	489				662	
Mivar	000,003,093,094 095,259							
MME			217					
Morgans			421					
Multisystem	159							
Multitech	096,170,172	281,325						
Murphy(UK)	041							
NAD		363						
NEC	184	273,313,320	422,478,493			551		
Neckermann	004,026,044,055 082,097,170	270,272,273,278 285,286,369	421					
N.E.I.	166							
Neosat			845					
Network			394					
Nobliko	003,008,029,051 146	272,369						
NOKIA	720		720,757,807					
Nordmende	065,067,075,098 099,100,101,102 103,104,134,185 186,222	270,273,279,292 295,296,297,318 319,321,323,324 326,327,328,329 330			635,649			
OAK				500				
Obritech			426					
Oceanic(F)	005,040,105,108 107							
Onceas	004							
Onkyo					536,537	613 614 615 616		

CODE LIST

Brand/Device	TV/XT	VCR	SAT	CABLE	HIFI	CD	LD	AUX
Orion	006,016,028,057 088,108,109,187 188,189,253	286,322,331,332 333,360						
Osaki		282						
Otto Versand	025,027,044,052 055	278,285						
Pace			394,395,400 402,485,814 815					
Pacific							676,677 678,679	
Pacl	003,008							
Palcom			396					
Palleclum	197	271,356	421					
Paisat			423					
Panasat			619,863					
Panasonic	001,003,019,037 040,106,110,111 112,114,190,212 241	274,290,312,354	473,832		538		573,574,629 639	
Pansat			455					
Parason								
Panhey			313			806		
Pentax			288					
Philco	019,023,024,025 151,155,169,170 231 239							
Philax								
Philips	003,026,027,046 073,113,115,155 191,192,193,194 223,266,230,242	278,302,334,335 336,369	402,424,425 477,755,803 830,831			552 553 579 604	559	580(EQ) 581(PIP) 582(TAPE) 585(TUNE) 587(DCC)
Phonola	175	278,335						
Pilot(1621Y)		753(Video2)						
Pilot(1624Y)	729(PIP)							
Pilot(P1528Y)		782						
Pilot(P1707Y)	721							
Pilot(P3033)	727							
Pilot(P3050)		754						
Pilot(P4005)	726							
Pilot(P567)	728							
Pilot(P716)	724							
Pioneer	000,027,067,243	278,320,334,336 363,364,366	474			545	554 571,658 610	
Polestar	214							
Prandon-Prince	008,032,146							
Praxis	217							
Premier			802					
Primateat			454					
Proset	001		405,451,479					
Proton							563	
PYE		320						
Quartz		314						
Quelle	004,005,007,008 009,010,013,018 026,027,028,045 050,051,052,069 094,153,221,231 232,234,235,236	272,275,278,286 298,369	383					
Radiola								
Raditone							549	
Radix			409,428,430 487					

CODE LIST

Brand/Device	TV/XT	VCR	SAT	CABLE	HIFI	CD	LD	AUX
Rank(UK)	022							
RBM(UK)	022,094							
RCA	204,210,211	340	450,818,835				602,661,667	
RC-AK			456					
Rediffusion(UK)	005,041,116							
REX	011,021,032,078 079,118	273,292,319						
RM(RM2200)			860					
Roadstar	039							
ROTEL					553 582 583			584(TAPE)
RTG(SpaceNet)			846					
SABA	000,065,067,075 085,098,099,100 103,117,155,185 186,222,224	270,273,279,292 295,318,319,321 326,337,338						
SAE					553			
Saisho	004,006,028,088 182,244	286,287,322,332 360						
Sakura	055,047,048,055 066,068,069,078 082,086,097,162 177,195,249,250 267,268	283,285,314	397,398 381,418					
Sambors	000,004,008,029 030,043							
Samsung	028,033,043,158 160,170,175,212 215,702,703,716	289	459,475,476 801,877				637,666	
Sansul		320			603			
Sanyo	013,031,044,074 119,120,121,122 123,162,167,170 182,195,205	291,314,316,339		539	604 606	681		
SAT 100			372,488					
Sateco			426					
Sat Receiver			514					
Schneider	004,011,015,019 025,026,036,038 255,258,262	279,281,289						
Scientific Atlanta			452					
Sears		315						
SEG	096	281,289						
Seleco	011,058,078	309						
Senta		277						
SET			625,637,638 839					
Sharp	044,054,119,124 186,188,225,227	301,302,341			531 550 586	628		
Sherwood					540 541 577 578			

CODE LIST

Brand/Device	TV/XT	VCR	SAT	CABLE	HIFI	CD	LD	AUX
Shinton		356						
SHOV	033							
Siarem	000,025,029,155							
Siocatel	001							
Siemens	010,231,232,233 234,236	272,275,291,369	383					
Siesta	254							
Signal			456,650,655					
Silver	160							
Singer	025,029,147,149 155							
Sintrack			427					
Sinudyne	006,016,025,028 029,057,109,125 155,192,197,253	278,287						
Syk Digital			880,881					
Skyplant				511,512				
Skymaster			479,682,893					
Sony	028,119,126,127 128,129,130,182 199,288,260,705	296,299,340,342 343,344,367,750	472,634					617 556 557 575 607
Star			459,470,802 846,868,871 875					575,631,657 575(CDV) 618(TUNE)
Stem	078							
Strong			399,423,426 480,492,664 665,668					
STS			393					
STV			413					
Sun Moon Star			813					
Sylvania								553 604
TADA				448,523				
Tadiran			817					
Talcom				502				
Tal Wah	218,219							
Tandberg	180,253,266	322						
Tantec			396					
Tatung	002,004,026,028 031,131	278						659
Tay Shoen				506,517				
Teac								608 611
Technics								542 558 609
Technisat			409,428,429 430,431,487					
Technosat			467					
Technovision	263							
Tedalex			466					
Teknika			471					
Tel+1	248							
Teleavia	186							

CODE LIST

Brand/Device	TV/TEXT	VCR	SAT	CABLE	HIFI	CD	LD	AUX
Telefunken	067,075,096,132 133,134,135,140 185,186,231,235	270,273,279,292 318,319,321,323 330,345,346,347						
Telemex			432					
Telemester		359	398,409,428 430,469,487					
Teleservice	203,246							
Tensai	013,016,033,037 039,178							
Thomson	065,067,075,078 088,100,103,185 186,222	270,273,279,292 318,323,324,326				668		
Thorn-Ferguson	001,135,136,137 140,144,148,152 160,186,229,256	270,273,300,303 304,305,306,308 319,329,330,348 368	394,395,400 401,402,433 485					
TMK			286					
Toshiba	022,044,094,119 138,139,141,142	273,262,307	442,444,833	522			571,640	
TPS			805					
Trans				497,518 520				
Uher	011,012,036,037 038,078,255	273,289 276						
Ultravox	003,025,082,096 146,155							
Uniden			403,404,406 443,830,831 440					
United Satellite								
Universum	094,160,221							
Univox	001							
US Electronics			417					
Vector		313	430,487					
Vegavox	169							
victor		318,328,366				605		
Video		313						
Videocon	033,138,141,715							
Viewstar			477					
Vortec			459,801,855					
Vortic Star			801					
Voxson	032,155							
Vtech			434					
Watson	037							
Watt Radio	001,003,025,029 030,057							
Wega Color	119,143							
White	003,037,159	276,282						
Westinghouse								
Winer			080,387,449 844	501				
WISI			409,420,435 436,437,438 439					
WISO				503,504				
Xenon		322						
Yamaha				543,544	612			

CODE LIST

Brand/Device	TV/TEXT	VCR	SAT	CABLE	HIFI	CD	LD	AUX
Yoko	004,159							
Zanussi	078							
Zehnder			390					
Zenith	203,237		441,444,445 446,447				570	
Zinwell			821					
Others	206,207,208,264 265	350,351,352,353	820,861				674	625 (A-Bawltch)

FOR MEMORY OF CODE OF YOUR MODEL

TV1

:

212		
-----	--	--

TV2

:

--	--	--

VCR1

:

--	--	--

VCR2

:

--	--	--

SAT

:

--	--	--

CABLE

:

--	--	--

CD/DVD/HIFI

:

--	--	--

AUX

:

--	--	--