

USB Vibration Headset

SilverCrest

MMS-5100-USB



- Casque USB à vibrations avec microphone
- Avec carte son intégrée et commande sur //
- Pour utilisation simultanée d'une autre carte son
- Pour applications multimédia, gaming et VoIP
- Choix entre son virtuel 5.1 surround ou stéréo
- Bouton marche/arrêt pour vibrations sur les basses
- Pied de rangement inclus



- cuffia USB con effetto vibrazione con microfono
- con scheda audio incorporata e telecomando con cavo
- utilizzabile contemporaneamente con la scheda audio in dotazione
- per multimedia, gaming e VoIP
- selezionabile suono stereofonico virtuale 5.1 o stereo
- vibrazione dei bassi inseribile/disinseribile
- inclusa base di appoggio



- Auriculares con vibración USB con micrófono
- Con tarjeta de sonido incorporada y manejo a distancia por cable
- Pueden utilizarse paralelamente con la tarjeta de sonido existente
- Para multimedia, gaming y VoIP
- Posibilidad de selección entre sonido 5.1 virtual o estereo
- Posibilidad de conexión / desconexión vibración de bajos
- Incl. pie para apoyar



- Auricular vibratório USB com microfone
- Com cartão de som integrado e telecomando por cabo
- Aplicável, ao mesmo tempo, a cartões de som existente
- Para multimídia, gaming e VoIP
- Com som ambiental virtual 5.1 ou estéreo selecionáveis
- Ativação/desativação da vibração do baixo
- Suporte exclusivo para armazenagem



USB-Vibration-Headset

SilverCrest

MHS-5100-USB



Caractéristiques techniques:

- Impédance : 32 Ohm
- Rapport signal/bruit : > 80 dB
- Réponse en fréquence : 40 Hz - 20 kHz
- Plage de fréquence : 150 Hz - 18 kHz
- Sensibilité : -60 dB - 3 dB

Volume de livraisons:

- Micro-casque USB à vibrations
- Pied
- CD avec logiciel
- Manuel



Technische gegevens:

- Impedantie: 32 ohm
- Ruisafstand: > 80 dB
- Frequentieband: 40 Hz - 20 kHz
- Freqventiebereik: 150 Hz - 18 kHz
- gevoeligheid: -60 dB - 3 dB

Leveringsomvang:

- USB Vibrations Headset
- Standvoet
- Software-cd
- Handleboek



Dati tecnici:

- impedenza: 32 ohm
- rapporto segnale-disturbo: > 80 dB
- risposta in frequenza: 40 Hz - 20 kHz
- gamma di frequenze: 150 Hz - 18 kHz
- sensibilità: -60 dB - 3 dB

Volume della fornitura:

- cuffia USB con effetto vibrazione
- base di appoggio
- software CD
- manuale



Datos técnicos:

- Impedancia: 32 ohmios
- Relación señal/ruido: > 80 dB
- Frecuencia de respuesta: 40 Hz - 20 kHz
- Rango de frecuencia: 150 Hz - 18 kHz
- Sensibilidad: -60 dB - 3 dB

Volumen de suministro:

- Auriculares con vibración USB
- Pie de soporte
- CD de software
- Manual



Dados técnicos:

- Impedância: 32 Ohm
- Taxa de sinal de ruído: > 80 dB
- Resposta de frequência: 40 Hz - 20 kHz
- Gama de frequências: 150 Hz - 18 kHz
- Sensibilidade: -60 dB - 3 dB

Volume do fornecimento:


- Auricular vibratório USB
- Suporte
- CD do software
- Manual de instruções



SilverCrest

USB Vibrations Headset

MHS 5100 USB



Manuel d'utilisation et
informations sur les services



Manual do Utilizador e
Informação Relativa a
Assistência



Owner's Manual
& Service Information

Vue d'ensemble




Contenu de livraison

- Micro-casque MHS5100USB
- Pied
- CD avec pilote
- Notice d'utilisation


Installation

Connectez la prise du micro-casque à un port USB de votre ordinateur. Assurez-vous que la prise est enfoncée correctement. Le système d'exploitation de votre ordinateur procède maintenant à l'installation du pilote du micro-casque.



Pour plus d'informations sur les pilotes mis à jour (notamment pour Windows Vista®), visitez notre site Web www.silvercrest.cc.

Installation



Insérez à présent le CD d'installation du pilote et du logiciel dans le lecteur CD/DVD. Le CD se met en route automatiquement. Si la fenêtre d'installation n'apparaît pas automatiquement, cliquez dans le poste de travail avec le bouton droit de la souris sur votre lecteur CD/DVD et sélectionnez « Open » (Ouvrir). Puis cliquez sur « Setup.exe » pour commencer l'installation. Cliquez ensuite sur « Next » (Suivant) pour que débute l'installation. Dans la fenêtre suivante, vous pouvez choisir de n'installer que le pilote ou d'installer le pilote ainsi qu'un logiciel de démonstration, puis cliquez sur « Next » (Suivant). Dans la fenêtre suivante, veuillez sélectionner « Next » (Suivant), puis « Yes, restart Computer. » (Oui, redémarrez l'ordinateur) et cliquez enfin sur « Finish » (Terminer).


Réglages

Après le redémarrage de votre ordinateur, vous trouverez une nouvelle icône dans la barre des tâches :



En cliquant sur cette icône, vous pourrez démarrer le logiciel « USB 3D Sound-Configuration » de votre micro-casque.

Sous l'onglet « Main Setting » (Réglages principaux) (voir capture d'écran ci-dessous), vous trouverez les réglages pour la sélection du périphérique de sortie. Vous pouvez activer le mode DSP pour le périphérique de sortie et procéder à des réglages, tels que le réglage du volume pour tous les canaux, l'inversement « virtuel » des haut-parleurs et la réinitialisation aux réglages standard.



Réglages

Sous l'onglet « Mixer », il est possible de configurer le volume de diverses possibilités d'entrée et de sortie (voir capture d'écran ci-dessous), d'activer l'amplificateur du microphone (MIC Boost) ou encore de mettre le microphone en sourdine.



Réglages


Sous l'onglet « Effect » (voir capture d'écran ci-dessous), vous pourrez effectuer des réglages manuels sur l'égaliseur ou choisir l'une des configurations pré-programmées de l'égaliseur.

Vous pourrez en outre sélectionner un mode d'ambiance.



Réglages

Ici (voir capture d'écran ci-dessous), il est possible de procéder à des réglages de la fonction Karaoké. Pour ce faire, il suffit de cliquer sur le bouton « Marche » et de confirmer la fenêtre suivante relative à la sélection du réglage du microphone, en cliquant sur « OK ». Cochez alors les options souhaitées pour effectuer vos propres réglages.



**36 mois de garantie à
partir de la date d'achat**



***Indications importantes
concernant la garantie***



Cher client,

Nous vous remercions d'avoir fait l'acquisition d'un produit SILVERCREST.

Veuillez lire attentivement la documentation ci-jointe voire l'aide en ligne avant de mettre votre produit SILVERCREST en service. Si un problème apparaît et si vous ne pouvez pas le résoudre de cette manière, veuillez vous adresser à notre hotline.

Si une solution n'est pas possible par téléphone, vous recevrez un numéro de dossier (RMA) que vous joindrez à l'appareil avec une copie du justificatif d'achat. Une fois que vous avez emballé l'appareil de façon sûre et neutre, veuillez l'envoyer à l'adresse qui vous sera désignée par notre collaborateur du service direct, le RMA étant indiqué à l'extérieur de l'emballage, pour une exécution de la garantie. A réception de l'appareil, nous éliminerons à titre gracieux les vices de fabrication et de matériel existants.

Vous recevrez des informations actuelles et des réponses aux questions le plus souvent posées sur Internet sous :

www.silvercrest.cc

Cette garantie est valable pour la France.

Vos prestations de garantie imposées par la loi vis-à-vis du vendeur restent valides au-delà de cette garantie et ne seront pas restreintes par celle-ci.



**Numéro de la hotline:
01-71230283**

(Veuillez avoir votre numéro
de série à portée de main!)

Fabricant : TARGA GmbH, Postfach 2244,
D-59482 Soest

www.silvercrest.cc