



RECLAMATION


aux numéros indiqués pour votre pays à la page 7.

Pour pouvoir prétendre au service de garantie, vous devez remettre le téléphone cellulaire et/ou les accessoires défectueux au Centre de Service Après Vente ou de Réparation Agréé Motorola dans leur emballage et leur aspect d'origine fournis par Motorola. Veuillez éviterde laisser tout autre élément, tel qu'une carte SIM. Si vous vous adressez à un Centre de Service Après Vente Agréé Motorola, le Produit doit être accompagne des informations suivantes : vos nom, adresse, numéro de téléphone, nom de votre opérateur réseau et description du problème. S'il s'agit d'un téléphone de voiture, le véhicule doit être amené au Centre de Service Après Vente ou de Réparation Agréé Motorola compétent pour vérifier le cas échéant l'installation du Produit dans le véhicule.

Afin de bénéficier de la garantie, vous devez produire un reçu ou tout document établissant la date de l'achat du Produit. Le téléphone doit également comporter clairement les informations suivantes, qui sont fournies avec le Produit : numéro de série (Original compatible

Batterie et carte SIM

REMARQUE: Si la batterie de votre téléphone est déchargée. chargez celui-ci pendant 15 minutes au moins, avant de l'allumer. L'indicateur d'autonomie de batterie s'allumera seulement à la fin de la charge.




Si votre numéro de messagerie vocale est stocké dans votre

épertoire sous le contact 1, maintenez la touche 🗓 enfoncée pour


couter vos messages

accéder rapidement à vos messages.

appelez la messagerie








touche # enfoncée.

REMARQUE: Cette option peut ne pas

être prise en charge par votre opérateur.





Utilisation et entr	00.000.000	illar a libaro	
Othiodilon of one	Définir le numéro	de la messagerie voca	
Pour garantir la longévité de votr préserver des éléments suivants	Aide vocale activé	'	
		Bip des touches a	ctivé désactivé
Liquides de toute nature N'exposez jamais votre	Corps étrangers Ne mettez jamais votre	Affichage du sold	e prépayé* activé dé
téléphone à de l'eau, à la	téléphone en contact avec de	Verrouillage autor	matique du clavier acti
pluie, à une atmosphère très humide, à la sueur ou à toute	la poussière, du sable, de la nourriture ou tout autre corps	Définir le code PII	١
autre source d'humidité.	étranger.	Code PIN activé	désactivé
Froid et chaleur extrêmes Évitez les températures inférieures à -10 °C ou supérieures à 45 °C.	Détergents Pour nettoyer votre téléphone, utilisez uniquement un chiffon doux et sec. N'utilisez jamais d'alcool ni	Réinitialiser les ré	glages usine
		Limitation d'appel	(répertoire seul) activé
		Définir le numéro	de demande de solde
	de détergents.	Pour afficher des	informations sur votre
Micro-ondes Ne mettez jamais votre	Chocs Ne laissez jamais tomber	**999	9 * 0 .
téléphone à sécher dans un four à micro-ondes.	votre téléphone.	* Si cette option e	est prise en charge par

Réglages du téléphone	Numéro de code
Modifier la langue	520
Sélectionner le format d'heure	470
Définir le numéro de la messagerie vocale	644
Aide vocale activée désactivée	510 511
Bip des touches activé désactivé	250 251
Affichage du solde prépayé* activé désactivé	500 501
Verrouillage automatique du clavier activé désa	activé 260 261
Définir le code PIN	300
Code PIN activé désactivé	310 311
Réinitialiser les réglages usine	000
Limitation d'appel (répertoire seul) activée désa	ctivée 160 161
Définir le numéro de demande de solde sur # *	642

Appuyez sur ★★★ [numéro de code] ★ opour accéder

Réglages avancés

aux réglages avancés de votre téléphone.

		cellulaire Motorola, vous pouvez obtenir de plus amples informati						
activé désactivé	250 251	e	en appelant l'un des numéros de téléphone indiqués ou en consult					
de prépayé* activé désactivé	500 501	si	site internet: www.hellomoto.com					
matique du clavier activé désactivé	260 261							
N	300	4	,	0800 297246 (à partir	FR	0825 303 302		
désactivé	310 311			d'un téléphone fixe) ou 01795 67004 (à partir d'un téléphone mobile ou d'un	GB	+44 (0) 870 9010 555		
églages usine	000				GR	+30 210 68 00009		
l (répertoire seul) activée désactivée			téléphone fixe)	ΙE	+353 1850 909 555			
		В	3E	+32 (0) 2 700 16 60	IT	+39 199 501160		
de demande de solde sur # *	642	c	CH	0800 553 109	LU	0352 342 08 08 296		
informations sur votre téléphone, app	ouyez sur:		DΕ	+49 (0) 180 35050	NL	+31 (0) 20 201 50 34		
9 * 0 .			DΚ	+45 4348 8005	NO	+47 2255 10 04		
est prise en charge par votre opérateur		E	S	+34 902 100 077	PT	+351 21 410 10 01		
) (F	-1	0800 117 036	SE	+46 08 445 1210		

Assistance

Satisfaction totale du client

Chez Motorola, la satisfaction totale du client est la première de nos

quelconque à propos de votre téléphone cellulaire Motorola, n'hésitez

Si vous désirez connaître l'adresse de l'un des Centres nationaux de

et avez besoin d'une intervention technique sur votre téléphone

services agréés Motorola, ou que vous êtes en déplacement à l'étranger

pas à nous contacter. Vous pouvez contacter un Centre d'appel Motorola dans les pays suivants de l'Union Européenne répertoriés à la page 7.

priorités. Si vous avez une question, une suggestion ou un souci

electronic serial number, [ESN]), identifiant de fabrication (Individual Manufacturers Electronic Indicator, [IMEI]), et numéro de série mécanique (mechanic serial number, [MSN]).

ni par aucune obligation de garantie applicable au vendeur.

Une liste de numéros "Centres d'Appel de Motorola " est fournie avec

Pendant la Période de Garantie, Motorola assurera, à ses frais et à

sa seule convenance, la réparation ou le remplacement du Produit

de votre dédommagement. A défaut de réparer ou de remplacer le

présent engagement expire à la fin de la Période de Garantie.

forme de réparation, explicite ou implicite.

Produit, Motorola remboursera le prix d'achat du Produit, déduit d'un

montant correspondant à l'usage du Produit depuis son acquisition. Le

Le présent engagement constitue l'intégralité de la garantie portant sur

un téléphone cellulaire et ses accessoires, et est exclusif de toute autre

Motorola exclut expressément toute autre forme de garantie légale ou

contractuelle et notamment l'aptitude du Produit à satisfaire les besoins

de l'acheteur, sous réserve toutefois des dispositions applicables aux

défectueux, l'une ou l'autre de ces deux solutions constituant l'intégralité

Vous devez vous assurer que toutes les réparations ou services sont à tout moment pris en charge par un Centre de Service Après Vente Agréé Motorola conformément aux obligations des Services Motorola.

Dans certains cas, il vous sera peut-être demandé de communiquer des informations supplémentaires sur la maintenance des produits uniquement fournis par les Centres de Service Après Vente Agréé Motorola. Ainsi, il est important de conserver un dossier sur toutes les anciennes réparations et de les mettre à disposition pour toute question relative à l'entretien.

CONDITIONS

La présente garantie ne sera pas applicable si le type ou les numéros de série du Produit ont été effacés, enlevés, dupliqués ou sont illisibles, ou si le marquage du téléphone a été altéré de toute autre facon. Motorola se réserve le droit de refuser d'assurer gratuitement le service de garantie si les documents ou les éléments requis ne neuvent pas être présentés, ou si les renseignements fournis sont incomplets, illisibles, ou incompatibles avec les informations en provenance de l'usine de fabrication.

La réparation peut comprendre, à la seule convenance de Motorola, la mise à jour du logiciel, le remplacement de circuits ou de cartes avec des circuits ou des cartes fonctionnant de facon équivalente, neufs ou reconditionnés. Les circuits, accessoires, batteries ou cartes remplacés sont garantis jusqu'à la fin de la Période de Garantie initiale, étant précisé que cette Période de Garantie ne sera pas prolongée. Tous les éléments originaux qui ont été remplacés (accessoires, batteries, circuits, téléphone cellulaire) deviennent la propriété de Motorola. Motorola ne garantit pas l'installation, la maintenance ou le service après-vente des produits, accessoires, batteries ou circuits.

Motorola ne sera en aucun cas responsable de dysfonctionnements ou de dommages causés par un équipement non fourni par Motorola attaché au Produit, ou utilisé en connexion avec celui-ci, ou du dysfonctionnement d'un Produit Motorola connecté à un équipement non Motorola, tout équipement de ce type étant expressément exclu de la présente garantie

Lorsque le produit est utilisé en association avec des équipements ou des périphériques non Motorola, Motorola ne garantit pas le bon fonctionnement de l'association Produit/périphérique, et sa garantie ne pourra dans ce cas être mise en jeu pour autant que le dysfonctionnement ne provienne pas du Produit Motorola.

Motorola n'est en aucun cas responsable de dommages, qu'ils soient ou non causés par un équipement Motorola, en cas d'utilisation d'un téléphone cellulaire, d'accessoires, d'applications logicielles et de batteries (incluant de façon non limitative les batteries, chargeurs, adaptateurs), lorsque ces accessoires, ces applications logicielles et batteries ne sont pas fabriqués et fournis par Motorola.

EXCLUSIONS DE GARANTIE

La présente garantie n'est pas valable lorsque le dysfonctionnement provient d'une mauvaise utilisation, négligence, manque de soin, mauvaise manipulation, ou dans tous les cas d'intervention effectuée par des personnes non agréées.

Les exemples de dysfonctionnement ou de dommage suivants ne sont pas couverts par la garantie de ce produit

1. Utilisation du Produit autre que dans des conditions normales et

2. Mauvaise utilisation, accident, négligence ;

3. Mise en oeuvre défectueuse de tests, modes opératoires, maintenance, installation, applications logicielles ou sources de

Informations de garantie, suite...



téléchargement non recommandées par Motorola, ou modification de quelque sorte que ce soit.

4. Dommage aux antennes, sauf si causé directement par un défaut de fabrication ou de main d'oeuvre :

5. Produits désassemblés ou réparés par un service autre que celui de Motorola de façon à en dégrader le mode opératoire ou à empêcher l'essai ou l'inspection nécessaire à la vérification d'une réclamation de

6. Toute opération provenant de l'opérateur réseau (couverture. disponibilité, etc...)

7. Dommage dû à l'humidité ou la projection de nourriture ;

8. Bobines étirées ou clavier cassé :

9. Egratignure ou dommage aux surfaces plastiques ou tous éléments exposés à l'extérieur résultant de l'usage normal par le client ;

10. Etuis en cuirs (couverts par une garantie fabricant séparée) ;

11. Produits loués de façon temporaire ;

12. Maintenance périodique, réparation ou remplacement qui sont la conséquence d'un usage normal.

NOTE : La durée en temps de parole, en veille, et le cycle de vie total d'une batterie rechargeable Motorola pour téléphone cellulaire dépendra des conditions d'usage et des configurations réseau. S'agissant d'un consommable, les spécifications indiquent que vous devriez obtenir une performance optimale pour votre téléphone cellulaire Motorola pendant

Lorsque vous utilisez une fonction de transfert de données sur votre

appareil mobile, avec ou sans câble accessoire, positionnez l'appareil

mobile et l'antenne à au moins 2,5 centimètres de votre corps.

L'utilisation d'accessoires non fournis ou non agréés par Motorola

relatives au débit d'absorption spécifique. Pour obtenir la liste des

l'adresse: www.motorola.com.

interférences avec d'autres appareils.

problème d'interférence

Compatibilité

accessoires fournis ou agréés par Motorola, visitez notre site Web à

Interférence de l'énergie des radiofréquences/

Presque tous les appareils électroniques sont soumis à l'interférence

de l'énergie des radiofréquences émise par des sources externes s'ils

ne sont pas convenablement protégés, concus ou configurés d'une

quelconque façon pour être compatibles avec cette énergie. Dans

certaines circonstances, votre appareil mobile peut provoquer des

Cet appareil est conforme au Chapitre 15 du Règlement de la

Commission Fédérale de Communication des Etats-Unis, Le

fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes: (1) cet

appareil ne doit pas provoquer des interférences nuisibles et (2) cet

appareil doit accepter toutes les interférences reçues, y compris les

interférences susceptibles de provoquer un dysfonctionnement

Mettez votre appareil mobile hors tension dans les établissements

où sont affichées des instructions qui vous invitent à le faire. Parmi

Suivez les instructions pour éviter tout

peut provoquer le dépassement par votre appareil mobile des limites

d'exposition à l'énergie des radiofréquences définies dans les données

les six premiers mois de l'achat et pour environ 200 charges (Temps de Performance Optimale).

La garantie des batteries rechargeables Motorola est nulle de plein droit si (i) la batterie est chargée au moyen d'un chargeur non approuvé par Motorola, (ii) l'un quelconque des sceaux de la batterie est cassé ou a été manifestement manipulé, (iii) la batterie est utilisée avec tout autre élément que le téléphone cellulaire pour leguel elle a été spécifiée.

Selon les conditions d'usage et vos habitudes d'utilisation, l'usure pourrait avoir lieu sur des éléments avant des problèmes mécaniques liés au boîtier, à la peinture, l'assemblage, les sous-ensembles, l'afficheur et les touches du Produit ainsi que tout accessoire qui ne fait pas partie de la configuration de la boîte de réception du Produit. La rectification des défauts dus à l'usure et l'usage d'éléments consommables, comme les batteries, au-delà de leur Temps de Performance Optimale tel qu'indiqué dans le manuel d'utilisation du produit, est considérée comme relevant de votre responsabilité. Par conséquent, Motorola ne vous fournira aucun Service de Garantie Réparation gratuit.

DONNEES INSTALLEES

Veuillez noter et conserver toutes les données que vous avez insérées dans votre Produit à savoir les noms, adresses, numéros de téléphone, code d'accès et d'utilisateur, notes etc... avant de remettre votre produit pour un Service de Garantie, ces données pouvant être effacées ou supprimées lors du processus de réparation ou du service.

Veuillez vérifier si vous avez téléchargé du matériel sur votre Produit par exemple des types de sonnerie, indicatifs sonores, écran-veille, fond d'écran, jeux, etc., ils peuvent être effacés ou supprimés lors des

ces établissements, on peut citer les hôpitaux ou les centres de santé

Dans un avion, mettez votre appareil mobile hors tension dès que le

propose un mode « avion » ou une fonction similaire, demandez au

personnel navigant vous demande de le faire. Si votre appareil mobile

susceptibles d'utiliser du matériel sensible à l'énergie externe des

processus de réparation ou d'essai. Motorola ne sera tenu responsable pour ce genre de désagréments. Le processus de réparation ou d'essai ne devrait pas affecter un tel matériel installé sur votre Produit par Motorola comme élément standard.

REPARATION HORS-GARANTIE

Si vous demandez à Motorola de réparer votre produit à tout moment après la Période de garantie ou lorsque cette Garantie n'est pas applicable étant donné la nature du dysfonctionnement ou du défaut, Motorola peut à sa discrétion effectuer ces réparations à condition que vous remboursiez à Motorola ses frais pour ce genre de réparation ou

www.hellomoto.com

préavis ou obligation.

© Motorola, Inc. 2006.

respectifs.

Motorola estime que les informations fournies dans ce manuel d'utilisation sont correctes à sa date d'impression. Motorola se réserve le droit de modifier ces informations sans préavis. Les informations contenues dans ce manuel d'utilisation sont fournies « en l'état » sans aucune garantie d'aucune sorte, implicite ou explicite. Sauf si explicitement prévu par la loi, Motorola exclut toute garantie, expresse ou implicite, y compris les garanties implicites de qualité marchande et

Certaines options sur les téléphones portables sont dépendantes des

fonctionnalités et des paramètres du réseau de votre opérateur. De plus

certaines options peuvent ne pas être activées par votre opérateur et/ou

les paramètres du réseau de l'opérateur peuvent limiter la fonctionnalité

de l'option. Veuillez toujours contacter votre opérateur pour connaître

la disponibilité et la fonctionnalité d'une option. Toutes les options.

informations contenues dans ce guide de l'utilisateur sont données

sur la base des dernières informations disponibles et sont jugées être

exactes au moment de l'impression. Motorola se réserve le droit de

changer ou de modifier toutes informations ou caractéristiques sans

MOTOROLA et le logo M stylisé sont des marques déposées au Bureau

américain des marques et brevets. Java et toutes les autres marques

Microsystems, Inc., aux Etats-Unis et dans d'autres pays, Les autres

noms de produits et de services appartiennent à leurs propriétaires

basées sur Java sont des marques ou des marques déposées de Sun

fonctionnalités et autres caractéristiques du produit, ainsi que les

Autres appareils médicaux

ou le fabricant de votre appareil médical afin de déterminer s'il est suffisamment protégé contre l'énergie RF externe.

personnel navigant si vous pouvez l'utiliser pendant le vol. Stimulateurs cardiaques (pacemakers) respectez-les. Si vous portez un stimulateur cardiaque, consultez votre médecin avant

- Les personnes portant des stimulateurs cardiaques doivent prendre les précautions suivantes:
- S'assurer que l'appareil mobile, lorsqu'il est SOUS TENSION, est TOUJOURS éloigné d'au moins 20 centimètres de votre stimulateur
- NE PAS porter l'appareil mobile dans une poche proche du cœur.

radiofréquences.

d'utiliser cet appareil.

- Utiliser l'oreille du côté opposé à celui du stimulateur cardiaque pour minimiser les interférences potentielles.
- METTRE IMMEDIATEMENT HORS TENSION l'appareil mobile, si vous soupçonnez le moindre problème d'interférences.

Prothèses auditives

Certains appareils mobiles sans fil numérique peuvent gêner le fonctionnement des prothèses auditives. Si cela se produit, il est préférable de consulter le fabricant de la prothèse ou votre médecin pour rechercher d'autres solutions

Si vous utilisez un autre appareil médical, consultez votre médecin

Précautions au volant

Renseignez-vous sur les lois et réglementations en vigueur relatives à l'utilisation du téléphone au volant dans les zones où vous conduisez et

- Votre priorité est d'être attentif à la conduite. Téléphoner en conduisant peut être une source de distraction.
- Dans les pays où c'est autorisé, utilisez la solution mains-libres, si
- Dans les pays où c'est exigé, arrêtez-vous et garez votre véhicule avant d'effectuer un appel ou d'y répondre.

Vous trouverez des informations sur la sécurité au volant dans la section "Téléphone et conduite" à la fin de ce manuel et/ou sur le site Web de Motorola: www.motorola.com dans la section « A propos de Motorola » Rubrique « Mobiles au volant ».

Avertissements relatifs au fonctionnement

Conformez-vous à la signalisation lors de l'utilisation d'appareils mobiles dans des lieux publics tels que les établissements de santé ou les zones de dynamitage.

Pour les véhicules équipés d'un « airbag » Ne posez pas un appareil mobile dans la zone de déploiement de

Atmosphères potentiellement explosives

Les zones à atmosphère potentiellement explosive sont souvent signalées mais pas toujours et peuvent inclure les zones de ravitaillement en carburant telles que les espaces sous les ponts des bateaux, les installations de transvasement ou d'entreposage de carburant ou de produits chimiques, les zones dans lesquelles l'air contient des produits chimiques ou des particules telles que des grains, des poussières ou des poudres métalliques.

Si vous vous trouvez dans une telle zone, mettez votre appareil mobile hors tension et n'enlevez, n'installez ou ne chargez pas de batteries. Dans de telles zones, des étincelles peuvent se produire et provoquer une explosion ou un incendie.

Produits endommagés

Si votre appareil mobile ou votre batterie a été immergé(e) dans l'eau. percé(e) ou a subi une chute violente, ne l'utilisez plus jusqu'à ce que vous l'emmeniez dans un centre de service agréé par Motorola. N'essayez pas de le sécher avec une source de chaleur extérieure, telle qu'un four micro-ondes.

d'adaptation à un usage particulier, et ne pourra être tenu responsable de tout dommage ou préjudice direct ou indirect en découlant.

Bien que les caractéristiques et les fonctions des produits puissent faire l'obiet de modifications sans préavis, nous faisons tous les efforts possibles pour que les modes d'emploi soient mis à jour régulièrement afin de refléter les changements dans la fonctionnalité des produits. Néanmoins, dans le cas peu probable où la version de votre mode d'emploi ne reflèterait pas totalement les fonctions principales de votre produit, veuillez nous en avertir. Vous pouvez aussi accéder aux versions mises à jour de nos modes d'emploi à la section consommateur de notre site Web Motorola à l'adresse http://www.motorola.com.

Données relatives au débit d'absorption spécifique

CE MODÈLE RÉPOND AUX NORMES INTERNATIONALES DE PROTECTION À L'EXPOSITION AUX ONDES RADIO

Votre téléphone mobile est un émetteur-récepteur radio. Il est conçu pour ne pas dépasser les limites d'exposition aux ondes radio définies par les normes internationales. Ces normes ont été établies par un organisme scientifique indépendant, la CIPRNI (Commission internationale de protection contre les radiations non ionisantes), et prévoient des marges de sécurité destinées à garantir la protection de chacun, quel que soit son âge et son état de santé.

La norme d'exposition concernant les téléphones mobiles utilise une unité de mesure appelée débit d'absorption spécifique ou DAS. La valeur limite de DAS recommandée par la CIPRNI pour les téléphones mobiles utilisés par le grand public est de 2 W/kg. La plus haute valeur de DAS atteinte par ce modèle de téléphone en utilisation à l'oreille est de: 0.72 W/kg.1 Les téléphones mobiles proposent diverses fonctions leur permettant d'être utilisés dans d'autres positions, par exemple, avec

Si des bijoux, des clés, des chaînes ou d'autres

natériaux conducteurs entrent en contact avec les

bornes de la batterie, ils peuvent fermer un circuit

et occasionner des dommages ou blessures. Soyez

vigilant lorsque vous manipulez une batterie chargée.

particulièrement si vous la placez à l'intérieur d'une

poche, d'un porte-monnaie ou d'un autre réceptacle

les batteries et les chargeurs Motorola d'origine.

Attention: Afin d'éviter les risques de dommages corporels, ne jetez pas

contenant des objets métalliques. Utilisez exclusivement

électrique (provoquer un court circuit), devenir brûlants

Batteries et chargeurs

Bien que l'évaluation du DAS s'effectue à la puissance d'émission

le téléphone placé sur le corps tel que cela est décrit dans ce manuel de

l'utilisateur.² La plus haute valeur du DAS atteinte dans cette position est

maximale des appareils, la valeur réelle du DAS du téléphone en fonctionnement est généralement inférieure à celle indiquée ci-dessus. En effet, le niveau de puissance de l'appareil change automatiquement afin de n'utiliser que l'énergie nécessaire à l'accès au réseau. Bien qu'il puisse apparaître des différences entre les niveaux de DAS

selon les téléphones et les positions, toutes les valeurs respectent les exigences gouvernementales en matière de protection contre les radiations. Veuillez noter que les améliorations apportées à ce modèle de téléphone sont susceptibles d'entraîner des variations de la valeur du DAS pour les produits ultérieurs : dans tous les cas, les appareils sont concus pour demeurer conformes aux directives.

Selon l'Organisation mondiale de la Santé, les informations scientifiques actuelles n'indiquent pas qu'il est nécessaire de prendre des précautions particulières quant à l'utilisation des téléphones mobiles. D'après ces données, vous pouvez réduire votre exposition en limitant la durée des appels ou en utilisant un « kit mains-libres » pour maintenir le téléphone mobile éloigné de la tête et du corps.

Des informations complémentaires sont disponibles sur les sites Internet de l'Organisation mondiale de la Santé (http://www.who.int/emf) ou de Motorola, Inc. (http://www.motorola.com/rfhealth).

Informations générales) relative aux appareils portés sur le corps.

Votre batterie, votre chargeur ou votre appareil mobile peut contenir

certains symboles, définis comme suit:

dans le feu.

la poubelle

⊖Li lon BATT @

Symbole Définition

1. Les tests ont été effectués conformément aux normes internationales. La valeur limite intègre une importante marge de sécurité afin d'apporter une protection supplémentaire au public et de tenir compte des éventuelles variations de mesure Les informations complémentaires sur le sujet comprennent le protocole de test de Motorola, la procédure.

2. Veuillez vous reporter à la section Safety and General Information (Sécurité et

Des consignes de sécurité importantes suivent.

Ne jetez pas votre batterie ou votre appareil mobile

Votre batterie ou votre appareil mobile doit être

recyclé(e) conformément à la législation locale.

Contactez l'organisme local de réglementation pour plus

Ne jetez pas votre batterie ou votre appareil mobile à

Votre appareil mobile contient une batterie interne

pas être exposés à l'humidité.

Appareil à double isolation

endommager l'oreille de l'utilisateur.

Votre chargeur n'est à utiliser qu'à l'intérieur.

Votre batterie, chargeur ou appareil mobile ne doivent

A pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut

Informations de l'Organisation Mondiale de la Santé

Dans l'état actuel des connaissances scientifiques, aucune précaution particulière ne doit entourer l'utilisation d'un téléphone portable. Néanmoins, si l'exposition aux ondes radio vous inquiète, vous pouvez limiter la longueur de vos appels et ceux de vos enfants ou utiliser un dispositif mains libres pour écarter votre téléphone de votre tête et de votre corps.

Source : Aide-mémoire N° 193 de l'OMS

Informations complémentaires : http://www.who.int/peh-emf/fr/index.html

Déclaration de conformité aux directives de l'Union européenne

Par la présente, Motorola déclare que ce produit est en conformité avec

- · les principales exigences et autres dispositions de la Directive
- toutes les autres Directives pertinentes de l'Union européenne

Votre appareil mobile ou ses accessoires peuvent inclure des pièces

détachées qui peuvent présenter un risque d'étranglement chez les jeunes

enfants. Tenez votre appareil mobile et ses accessoires hors de portée des



Exemple d'un Numéro d'homologation de produit.

Risques d'étranglement

ieunes enfants.

Pièces en verre

Vous pouvez consulter la Déclaration de conformité de votre produit à la Directive 1999/5/EC (la Directive R&TTE) à l'adresse www_motorola_com/rtte. Pour accéder à celle-ci, entrez le Numéro d'homologation de produit, inscrit sur l'étiquette de votre produit, dans

Sécurité et informations générales

la barre de recherche du site Web.

CETTE SECTION CONTIENT DES INFORMATIONS IMPORTANTES POUR UN FONCTIONNEMENT SUR ET EFFICACE DE VOTRE APPAREIL MOBILE. LISEZ CES INFORMATIONS AVANT DE L'UTILISER.*

Exposition à l'énergie des radiofréquences

Votre appareil mobile contient un émetteur-récepteur. Lorsqu'il est SOUS TENSION, il recoit et émet des radiofréquences. Quand vous communiquez en utilisant votre appareil mobile, le système qui traite votre appel adapte le niveau de puissance de transmission de votre appareil mobile. Voir la section relative aux conditions de réception de

Votre appareil mobile Motorola est concu conformément aux réglementations locales de votre pays concernant l'exposition des personnes à l'énergie des radiofréquences.

Précautions de fonctionnement

Pour des performances optimales de votre appareil mobile et pour s'assurer que l'exposition aux radiofréquences ne dépasse pas les limites établies par les normes applicables, suivez toujours les instructions et précautions suivantes.

votre appareil mobile et consultez un médecin: convulsions,

contractions oculaires ou musculaires, perte de conscience.

Antenne externe

Si votre appareil mobile est muni d'une antenne externe, utilisez exclusivement une antenne fournie ou agréée par Motorola. L'utilisation d'antennes non agréées, les modifications ou les accessoires peuvent endommager l'appareil mobile et/ou peuvent aboutir à la nonconformité de votre appareil aux réglementations locales de votre pays

NE TENEZ PAS l'antenne externe lorsque VOUS UTILISEZ l'appareil mobile. Cela pourrait avoir une incidence sur la qualité des appels et faire fonctionner l'appareil mobile à un niveau de puissance plus élevé que nécessaire.

Fonctionnement du produit


Lorsque vous effectuez ou recevez un appel, utilisez votre appareil mobile normalement comme tout autre téléphone fixe.

A ce jour, aucune information scientifique n'a démontré le besoir de précautions spécifiques pour l'utilisation du téléphone. Par mesure de prudence, vous pouvez limiter l'exposition à l'énergie des radiofréquences en réduisant le durée des appels ou en utilisant des solutions mains-libres afin d'éloigner le téléphone de la tête et du corps.

Utilisez le plus souvent possible un accessoire mains-libres. Eloignez le téléphone mobile de certaines zones sensibles (telles que le ventre des femmes enceintes ou le bas ventre des adolescents.

Si vous portez l'appareil mobile à même le corps, utilisez toujours une pince, un support, un étui, ou un boîtier fourni ou agréé par Motorola pour maintenir votre appareil mobile. Si vous n'utilisez pas un tel accessoire, fourni ou agréé par Motorola, maintenez l'appareil mobile et l'antenne à au moins 2,5 centimètres de votre corps lorsque vous émettez un appel.

En cas d'apparition de l'un des symptômes suivants, arrêtez d'utiliser Protection de l'environnement par le recyclage



Mise au rebut des téléphones portables et

Veuillez ne jeter aucun téléphone portable ou accessoire électrique. comme un chargeur ou un kit piéton, dans votre poubelle. Dans certains pays/régions, des systèmes de collecte ont été mis en place pour traiter les déchets électriques et électroniques. Veuillez vous renseigner localement pour plus d'informations. En l'absence d'un dispositif approprié, vous pouvez renvoyer les téléphones portables et accessoires électriques à l'un des Centres de Service agréé par Motorola le plus proche.

laisser les lumières allumées dans la pièce, de prendre une pause de 15 minutes toutes les heures et d'arrêter l'utilisation de l'appareil si vous

êtes très fatigué.

appareil et consultez un médecin.

Il est possible que certaines pièces de votre appareil mobile soient en verre. Ces pièces peuvent se casser si le produit tombe sur une surface dure ou reçoit un choc important. Dans ce cas, ne touchez pas le verre brisé et n'essayez pas de l'ôter. N'utilisez plus votre appareil mobile tant que le verre n'a pas été remplacé par un centre de service qualifié.

Crises d'épilepsie/évanouissements

Certaines personnes sont sujettes à des crises d'épilepsie ou des évanouissements lorsqu'elles sont exposées à des lumières clignotantes, par exemple en jouant à des jeux vidéo. Ces crises peuvent se produire même si de telles réactions ne se sont jamais manifestées auparavant chez une personne.

Si vous avez été victime de crises d'épilepsie ou d'évanouissements ou si vous avez des antécédents médicaux dans votre famille, veuillez consulter un médecin avant de jouer à des jeux vidéo ou d'utiliser une fonction de lumières clignotantes sur votre appareil mobile.

Mouvements répétitifs Lorsque vous effectuez des actions répétitives telles la pression des touches ou la saisie de caractères avec les doigts, vous pouvez ressentir des douleurs au niveau des doigts, des bras, des épaules, de la nuque ou dans d'autres parties du corps. Si vous ressentez toujours une gêne pendant ou après une telle utilisation, arrêtez l'utilisation de votre

mouvements involontaires ou désorientation. Afin de réduire les risques,

il est préférable de se positionner le plus loin possible de l'écran, de

* Les informations fournies dans ce document annulent les informations générales de sécurité des guides d'utilisation publiés avant le

LLS natent Re 34 976

